Documento del 03-03-2008 - Rev. 1.0 Come aggiornare il Firmware di ROBONOX

E' disponibile per ROBONOX un nuovo aggiornamento: rk01v111.mot.

Questa versione aggiorna un bug riscontrato, sull' inserimento di movimenti diversi da M0 in uno scenario, ovvero, un movimento, esempio M4, non viene eseguito nello scenario anche se incluso.

Post installazione di RMC2, aggiornate ROBONOX usando questa versione firmware !

Per effettuare l'aggiornamento del Firmware su ROBONOX, è necessario realizzare il seguente adattatore, richiesto dal software FlashSta.exe, un tool Renesas per programmare via seriale, la memoria Flash interna al microcontrollore a 16 bit.



Procedura per aggiornamento Firmware su ROBONOX versione

| 3 Il ponte H o cavaliere, è un ponticello sfilabile, che | 4 L'aggiornamento deve avvenire come segue: |
|---|---|
| serve per la programmazione / aggiornamento del firmware. In modalità operativa è come da immagine. Per l'aggiornamento del firmware non è necessario smontare la scheda dal Robot. | a batterie cariche con il cavo seriale collegato al PC e robot Spostando a Robot spento il cavaliere H come da immagine preferibilmente senza cavi servo e accelerometro collegati, se riscontrate problemi. |
| 1 2 3 | Select Program © Internal flash memory © M16C/80 boot loader © M16C/10 flash starter RS2320 Port ©OM1 COM1 OK |
| 5 | 6 |
| Per l'aggiornamento del firmware : Spegnere il Robot Portare il cavaliere sui pin 1 e 2 (in alto) Connettere il cavo seriale e l'adapter Accendere il robot | Copiare la cartella FLASH_ROBONOX da CD (presente nel disco di installazione di RMC2) sul proprio Hard Disk dentro la cartella IXS o dove è stato installato e presente RMC2. • Lanciare il programma Flashsta.exe. • Selezionare il check box "Internal flash memory" • A robot in ON Selezionare la COM in uso |

| ID Check | 7元(北を間(|
|--|---|
| | |
| FilePath | |
| | rk01v110.mot |
| | |
| MCU Type | |
| M16C/20 62 M16C/80 M32C 38000 R8C | |
| | |
| | ファイル名(N): rk01v110.mot 開((0) |
| Cancel | ファイルの種類(I): Motlora Hex File (*s;*.mot;*s2) ・ キャンセル |
| | |
| | 8 |
| Appare la seguente finestra da dove caricare il file | Caricare il file " rk01v111.mot " dalla cartella : |
| binario | |
| | C:\IXS\FLASH_ROBONOX\Bin |
| Premere Refer per caricare il file | a collected de la 19 anno 19 an |
| | o nella cartella dove il programma e stato riposto |
| Il nome file e estensione e: "rku1v111.mot" | |
| | |
| ID Check | X |
| FilePath /orkSpace¥RK01¥HI | W¥e8_test3¥Release¥rk01v110.mot |
| | - |
| ID FF FF | FF FF FF |
| MOULT-rea | |
| | M220 O 22000 O R20 |
| | |
| | |
| Refer | K Cancel |
| | |
| 9 | |
| Immettere nei campi ID i 7 valori : FF | |
| Selezionare il tipo di MCU (M16C/20) e premere OK | |
| | |
| MIGC Flash Start | |
| | |
| Load (ID) | Program |
| | |
| Blank | Erase |
| | |
| Read | Setting |
| | |
| Status | Download |
| | |
| E. P. R., | Version |
| | |
| B. P. R., | |
| | VDC status (M32C/83) |
| VDC_OFF | ON |
| | |
| C_EPR. | |
| | |
| | |
| Exit | |
| | |
| 10 | |
| Premere il pulsante E.P.R. per avviare la procedura di cancellazione scrittura e verifica | |
| riemere il pulsante E.P.R. per avviare la procedura di cancellazione, scrittura e verifica | |

